


zrcadlo


televizní zásuvka
+ přivést zásuvku na EL
otvírání šuplíků
radiátor
pianino
stávají zásuvka
2470
2160
2000
1000
1380
3100
3000
4800
3650
1400
1100
2650
1650
1870
1005
410
680
700
495
300
155
270
150
120
80
50
600
670
1000